

## Нож запасной для SNR-HT-ACS2



SNR-SK-ACS2

### Описание

**SNR-SK-ACS2** - запасной нож для [SNR-HT-ACS2/8](#) и [SNR-HT-ACS2/4](#) предназначено для продольной и поперечной разделки внешней оболочки кабеля.

Лезвие является основным компонентом стриппера, от которого зависит качество работы инструмента. Важно своевременно производить замену лезвия.

Процесс установки лезвия не требует специальных навыков.

### Общие

Тип инструмента

Для разделки оптоволокна

Совместимость с моделями

SNR-HT-ACS2/8; SNR-HT-ACS2/4