



## Датчик температуры и влажности Tesla Power

TP-PDU-ALARM-TH

### Описание

**Датчик температуры и влажности** Tesla Power может контролировать температуру и влажность в рабочей среде. Преобразовывает информацию полученную из окружающей среды в цифровые сигналы для отображения на экране хост-устройства. Датчик совместим с PDU Tesla Power серий BASIC, STD, PRO.

#### Способ установки:

Установите датчик в стойку/шкаф, где необходимо контролировать температуру и влажность используя винты и отверстия для винтов на датчике. Затем вставьте коннектор RJ11 в устройство которое будет собирать и отображать информацию.

1. Установка не может повлиять на другие устройства в корпусе.
2. Не используйте датчик при высокой или низкой температуре или в слишком влажных помещениях.
3. Максимальная длина кабеля составляет 2 м.

### Общие

Тип аксессуара для ИБП и БРП

Датчик