

# Пульт дистанционного управления для IPTV приставок Vermax slim

NCT RCU UHD Slim

## Описание

Пульт дистанционного управления для приставок семейства BO, UHD и UHDX.

Пульт имеет 40 кнопок для управления приставкой и 5 программируемых кнопок для управления телевизором.

### **Инструкция по программированию кнопок управления телевизором:**

1. Нажмите и удерживайте кнопку "ТВ питание" не менее 5 секунд, пока светодиод не начнёт гореть постоянно. Отпустите кнопку.
2. Нажмите на программируемую кнопку (программируемые кнопки вынесены в зоне « TV area » и выделены синим цветом), которую вы хотите запрограммировать. Зеленый диод начнёт моргать.
3. Направьте копируемый пульт на этот пульт управления на расстоянии 3-5 см. Нажмите нужную кнопку на копируемом пульте.
4. Если светодиод на пульте моргнёт 3 раза - программирование клавиши завершено успешно. При ошибке программирования светодиод моргнёт 5 раз. Попробуйте выбрать другую кнопку на копируемом пульте.
5. Для программирования другой кнопки повторите шаги 2-4.
6. Для выхода из режима программирования дождитесь пока светодиод погаснет.

ВидеоИнструкция по программированию пульта:

## Общие

IR	Да
Bluetooth	Нет
Количество кнопок управления ТВ	5
Интерком	Нет
Аэромышь	Нет