

# Пульт управления Bluetooth для приставок Vermax

## NCT RCU Vermax

### Описание

Пульт дистанционного управления для приставок семейства UHDX/UHDY и BO400W\*.

Пульт имеет 30 кнопок для работы с ТВ-приставкой и программируемое управление телевизором.

\* - с более подробной информацией необходимо ознакомиться в разделе "Дополнительное описание".

Данный пульт работает по протоколу BlueTooth.

Просьба обращать внимание, что ТВ-приставка должна быть с поддержкой данного протокола беспроводной связи.

Для моделей UHDX данный пульт управления является дополнительным и требует наличия штатного ИК пульта управления для первичного подключения к приставке.

Функционирование кнопок пульта управления, их логика работы определяются установленным на ТВ-приставке программным обеспечением и может отличаться в различных приложениях.

Совместимые модели:

UHD300X  
UHD300X2G  
UHD300Y2G  
UHD400Y2G  
UHD450Y2G  
BO400W2G

Для подключения в режиме поиска беспроводных устройств зажмите на пульте кнопки **Back** (←) и **Home** (стилизованное изображение Дома)

### Инструкция по программированию кнопок управления телевизором:

- Нажмите и удерживайте кнопку "ТВ" не менее 3 секунд, пока светодиод не начнёт гореть постоянно. Отпустите кнопку.
- Нажмите на программируемую кнопку (ТВ или источник сигнала), которую вы хотите запрограммировать. Красный диод начнёт моргать.
- Направьте копируемый пульт на этот пульт управления на расстоянии 3-5 см. Нажмите нужную кнопку на копируемом пульте.
- Если светодиод на пульте моргнёт 3 раза - программирование клавиши завершено успешно. При ошибке программирования светодиод моргнёт 5 раз. Попробуйте выбрать другую кнопку на копируемом пульте.
- Для программирования другой кнопки повторите шаги 2-4.
- Для выхода из режима программирования дождитесь пока светодиод погаснет.

### Инструкция по программированию кнопок управления телевизором (Weida):

Отличить данный пульт можно по строке **Vendor**



ООО NAGTECH  
+998 55 508 0660  
sales@nag.uz

**p/n - должна начинаться с BT.**

1. Нажмите и удерживайте кнопку "TB" не менее 5 секунд, пока светодиод не начнёт медленно моргать. Отпустите кнопку.
2. Нажмите на программируемую кнопку (TB или источник сигнала), которую вы хотите запрограммировать. Красный диод начнёт гореть постоянно.
3. Направьте копируемый пульт на этот пульт управления на расстоянии 3-5 см. Нажмите нужную кнопку на копируемом пульте.
4. Если светодиод на пульте моргнёт 3 раза - программирование клавиши завершено успешно. При ошибке программирования светодиод моргнёт 5 раз. Попробуйте выбрать другую кнопку на копируемом пульте.
5. Для программирования другой кнопки повторите шаги 2-4.
6. Для выхода из режима программирования дождитесь пока светодиод погаснет.

## Общие

IR	Только управление ТВ
Bluetooth	Да
Количество кнопок управления ТВ	1
Интерком	Нет
Аэромышь	Нет