





## Блок управления климатом (термостат) для вентиляторов и вентиляторных полок

Винтовая клемма

SNR-KTS-011-COMPACT

## Описание

Термостат предназначен для регулировки температурного режима внутри шкафа, позволяя задавать верхние и нижние пороги температуры в диапазоне от 0 до 60 °C; гистерезис 7 °C. Модуль термостата крепится к DIN-рейке и имеет компактные размеры

Нормально разомкнутые контакты термостата могут использоваться, например, для управления вентиляторами и теплообменниками или для активации передатчиков сигналов системы удаленного мониторинга при выходе температуры за рамки установленного диапазона.

## Подключение термостата:

Термостат подключается в разрыв сети питания вентиляторного блока и при достижении заданной температуры замыкает цепь и подает напряжение на вентиляторы. После снижения температуры ниже установленного уровня, цепь питания снова размыкается.

## Общие

Тип подключения

Тип климатического оборудования Термостат

Тип контакта NO (нормально открытый)

Тип монтажа DIN-рейка

Температурный диапазон управления, °С 0...+60

Гистерезис, °С 7