



Линейный тестер NF-468S

NF-468S

Описание

Линейный тестер

Noyafa-468S

предназначен для проверки витопарного и телефонного кабеля, оконцованного коннекторами RJ-45, RJ-12, RJ-11 (8P8C, 6P6C, 4P4C). Данное устройство позволяет определить короткое замыкание, а также целостность и последовательность соединения жил кабеля.

Дополнительно тестер совмещает в себе функцию проверки качества обжима коннектора (QC) и POE.

Тестер прост в использовании и состоит из передатчика (MASTER) и приемника (REMOTE), которые подключаются с двух сторон проверяемой линии. После подключения к линии тестер начинает поочередно прозванивать жилы кабеля, при этом светодиодные индикаторы отображают их целостность и последовательность.

Благодаря механизму фиксации блоки прибора соединяются между собой, что существенно упрощает их транспортировку и хранение.

Устройство работает от батареи 9В "Крона" (**в комплект поставки не входит**).

Особенности:

- простой и интуитивно понятный интерфейс;
- быстрое и автоматическое тестирование линий связи;
- определение неисправности: обрыв, короткое замыкание, неверное соединение жил;
- проверка качества обжима коннектора;
- тестирование POE;
- малые габаритные размеры и вес.

Технические характеристики

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Тип оборудования | Тестер |
| Тип индикатора | Светодиод |
| Тип коннектора | RJ-45 (8P8C) RJ-11 (4P4C) |
| Тип тестируемых кабелей | Витая пара (UTP,FTP,STP) / телефонный |
| Стандарт PoE | 802.3af; 802.3at |
| Источник питания | Батарея 9В "Крона" (в комплект поставки не входит) |



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Массогабаритные характеристики

| | |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 104x62x27 (передатчик); 104x33x27 (приемник) |
| ВЕС, КГ | 0,2 |

Условия эксплуатации

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Влажность | 0...90% (без конденсата) |
| Температура хранения, °С | от -20 до 60 |
| Температура эксплуатации, °С | от -10 до 50 |

Комплект поставки

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Комплект поставки | Передатчик - 1 шт Приемник - 1 шт Руководство пользователя - 1 шт |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|