



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



SIP-телефон Yealink W56H DECT SIP-трубка для W52P/W53P/W60P/W60B/CP930W- Base/W80B

W56H

Описание

Yealink W56H

— дополнительная трубка для DECT-SIP-станций

Yealink W52P

,

Yealink W60P

и

Yealink W41P

(при использовании версии программного обеспечения 26.81.X.X и выше). Базовая станция Yealink W60P и Yealink W41P поддерживает работу до 8 трубок W56H и/или Yealink W52H

.

Основные особенности:

Цветной LCD-экран 2.4" с разрешением 240*320 точек

Не более 2-х одновременных разговоров

3-х сторонняя конференция

Комплектация:

Трубка - 1 шт.

Аккумуляторная батарея - 1 шт.

Зарядная подставка - 1 шт.

Адаптер питания: Вход AC 100~240В, Выход DC 5В, 600мА - 1 шт.

Зажим для крепления на поясе - 1 шт.

Руководство пользователя - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Экран и индикаторы

Тип дисплея	цветной
Размер дисплея, "	4.3" 480x272
Подсветка дисплея	да



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	нет
------------------------	-----

Сеть

Сетевые протоколы	TCP; UDP
-------------------	----------

Скорость и дуплекс	нет
--------------------	-----

Поддержка сетевого подключения	<Объект не найден> (234:926d005056b295f911ea9973f239cb6d)
--------------------------------	---

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
----------------	--------

Размеры, мм	196x104x90
-------------	------------

Материал корпуса	Пластик
------------------	---------

ВЕС, КГ	0.4
---------	-----

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
-----------------------	---------------------------

Телефонная книга (количество записей)	100
---------------------------------------	-----

Журнал вызовов (количество записей)	100
-------------------------------------	-----

Функции IP АТС

Поддержка доп.панель BLF	Нет
--------------------------	-----

Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова
----------------------------------	------------------

Функции администрирования

Management	нет
------------	-----

Кодеки и настройки голоса

DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
------	------------------------------

Питание

Адаптер питания вход	100-240V AC
----------------------	-------------

Адаптер питания выход	5V, 0.6A
-----------------------	----------