



## Салазки SNR-UPS-RK для крепления в стойку ИБП серии SNR-UPS

SNR-UPS-RK

### Описание

**Позиция выводится из ассортимента, актуальная замена [SNR-UPS-RK-CS](#)**

**Расстояние между направляющими:**

**Минимальное: 500мм**

**Максимальное: 800мм**

Основные особенности:

Позволяют устанавливать ИБП и любое другое габаритное и тяжелое оборудование в телекоммуникационных шкафах монтажной глубиной 800/1000мм.

Высота: 80мм

Распределенная нагрузка: 80 кг

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

### Общие

Тип аксессуара для ИБП и БРП

Салазки