



Пластиковая подставка для ИБП

SNR-UPS-HOLDER-2

Описание

Пластиковая подставка для ИБП предназначена для установки Rack Mount источников бесперебойного питания в положение Tower с малой площадью основания. Для надежной установки на горизонтальную поверхность оборудования шириной 2 юнита, понадобится два комплекта пластиковых подставок. Для увеличения количества устанавливаемых U осуществляется за счёт дополнительного комплекта SNR-UPS-HOLDER-L.

. 1 штука увеличивает устанавливаемое оборудование на 1U. Совместимо со стоечными ИБП серии Element, Intelligent, MXPL и ИБП Line-Interactive. Крепление между собой специальными пазами друг в друга.

Необходимое количество

SNR-UPS-HOLDER-2 и SNR-UPS-HOLDER-L в зависимости от количества U.

Количество U	SNR-UPS-HOLDER-2	SNR-UPS-HOLDER-L	Устанавливаемая ширина, мм	Габаритная ширина, мм
2	2	0	88	265
3	2	2	132	310
4	2	4	176	355
5	2	6	220	400
6	2	8	264	445
7	2	10	308	490
8	2	12	352	535

Общие

Тип аксессуара для ИБП и БРП

Подставка