

# Пульт дистанционного управления для приставок Vermax UHD

## NCT RCU Vermax UHD

### Описание

Новый инфракрасный ИК пульт дистанционного управления для приставок семейства UHDY, UHDX, и BOptix.

Новая модель является логичным продолжением известного 45-кнопочного Тонкого пульта, в новом современном корпусе и более приятными материалами.

Пульт имеет 5 программируемых кнопок для управления телевизором и 40 кнопок для управления приставкой.

Инструкция по программированию кнопок управления телевизором:

1. Нажмите и удерживайте кнопку "ТВ питание" или не менее 5 секунд, пока светодиод не начнёт гореть постоянно. Отпустите кнопку.
2. Нажмите на программируемую кнопку (программируемые кнопки вынесены в зоне «Управление ТВ» и выделены белым цветом), которую вы хотите запрограммировать. Красный диод начнёт моргать.
3. Направьте копируемый пульт на этот пульт управления на расстоянии 3-5 см. Нажмите нужную кнопку на копируемом пульте.
4. Если светодиод на пульте моргнёт 3 раза - программирование клавиши завершено успешно. При ошибке программирования светодиод моргнёт 5 раз. Попробуйте выбрать другую кнопку на копируемом пульте.
5. Для программирования другой кнопки повторите шаги 2-4.
6. Для выхода из режима программирования дождитесь пока светодиод погаснет.

### Общие

IR	Да
Bluetooth	Нет
Количество кнопок управления ТВ	5
Интерком	Нет
Аэромышь	Нет