



nag
Следуй за экспертом

OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Кабельная сборка MikroTik MMCX to RPSMA pigtail

ACMMCXRPSMA

Описание

Переходник с разъема MMCX на RP-SMA female. Разъем MMCX используется на радиокатах R52nM, R52Hn, а также на многих материнских платах с интегрированным радиоинтерфейсом таких как RB912UAG-5HPnD, RB912UAG-2HPnD