



ООО NAGTECH  
+998 55 508 0660  
sales@nag.uz



## Блок управления климатом (термостат) для вентиляторов и вентиляторных полок

SNR-KTS-011

### Описание

Для регулировки температурного режима внутри шкафа. Термостат позволяет задавать верхние и нижние пороги температуры в диапазоне от 0 до 60 °С; гистерезис 7 °С. Модуль термостата крепится к DIN-рейке.

Нормально разомкнутые контакты термостата могут использоваться, например, для управления вентиляторами и теплообменниками или для активации передатчиков сигналов системы удаленного мониторинга при выходе температуры за рамки установленного диапазона. Биметаллический термостат крепится на DIN-рейку

### Общие

Тип климатического оборудования

Термостаты

### Доп. описание

#### **Подключение термостата:**

Термостат подключается в разрыв сети питания вентиляторного блока и при достижении заданной температуры замыкает цепь и подает напряжение на вентиляторы. После снижения температуры ниже установленного уровня, цепь питания снова размыкается.