



## Считыватель Sigur MR100 Lite MR100 Lite

### Описание

#### ПОДДЕРЖКА ИДЕНТИФИКАТОРОВ:

Mifare (Ultralight, Classic, Mini, ID, DESFire, Plus), включая защищенные режимы SL1 и SL3 семейства Mifare Plus, защищенный режим семейства Mifare Classic.

Бесконтактные банковские карты MasterCard, Visa, МИР в режиме чтения UID при наличии статического UID / в защищенном режиме при наличии эмуляции Mifare Classic или Plus, соответствующей документу «AN10833 MIFARE Type Identification» компании NXP.

Все идентификаторы стандарта ISO14443-A

### Общие

Стандарт

Mifare

Стандарт подключения

RS-485  
Wiegand