



nag
Следуй за экспертом

ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Биометрический контрольный считыватель IR18 (MIFARE/EMM/HID)

PERCo-IR18

Описание

Контрольный считыватель IR18 предназначен для регистрации и программирования идентификаторов: отпечатков пальцев, карт доступа EMM/HID (HID ProxCard II, ISO prox II; EM-Marin IL-05ELR, EM4100) или MIFARE (в том числе с защитой от копирования), смартфонов с NFC-модулем.

Предназначен для работы в составе систем PERCo-Web, PERCo-S-20 "Школа".

Контрольный считыватель IR18 подключается к порту USB компьютера, на котором осуществляется регистрация и программирование карт. При поднесении идентификатора к считывателю происходит ввод данных и регистрация в системе.

Также контрольный считыватель IR18 используется для создания мастер-карт для конфигурации считывателей.

Общие

Стандарт

HID
NFC
PayPass
Mifare
EM-marine

Стандарт подключения

USB