



Модуль Yeastar EX30

EX30

Описание

Добавляет ресурсы к основным IP-АТС за счет подключения канала (1 порт) E1/T1/J1 (с поддержкой PRI, MFC R2, SS7). Предназначен для работы с IP-АТС Yeastar S100, Yeastar S300, Yeastar P560, Yeastar P570

Общие

Тип линий

PRI